



## Curacón Transparente

Curador para Concreto  
HR-451-314

### Descripción:

Curador líquido para morteros a base de cemento y concretos, formulación compuesta de resinas las cuales forman una película que retiene el agua para lograr un curado en el concreto o mortero.

### Usos / Aplicaciones:

- Curar superficies de concreto nuevo, en pisos de concreto, pavimentos, carreteras, puentes, losas de concreto, en áreas extensas y bajo techo preferiblemente.
- En sitios de difícil acceso para garantizar el curado del concreto.
- Curar morteros y frisos a base de cemento.

### Beneficios / Ventajas:

- Se puede aplicar con rodillo o aspersor, es de fácil colocación.
- Bajos costos de horas hombre para un curado óptimo.
- Económico por su rendimiento en m<sup>2</sup>.
- Al ser usado se cumple con los requisitos sobre el curado del concreto en obra.
- Se obtendrán mayores resistencias mecánicas en pisos y losas de concreto.

### Dosis / Rendimiento:

Un litro de **CURACON TRANSPARENTE** cubre aproximadamente de 4 - 5 m<sup>2</sup>.

### Modo de uso:

- Se aplica mediante aspersor o rodillo sobre el concreto fresco, formando una capa fina.
- El **CURACON TRANSPARENTE** se debe aplicar en el momento en que la superficie a tratar empieza a tomar aspecto mate, que puede oscilar entre media hora y dos horas después de su vaciado según la temperatura exterior y las condiciones climatológicas (vientos fuertes).
- La aplicación del producto se hace en dos (2) pasadas sucesivas e inmediatamente formando la capa
- En el caso de elementos encofrados el curado se hará inmediatamente después del desencofrado.

### Suministro / Presentación:

Este producto es envasado en envases de 1 Lt., garrafas de 4 Lts., pailas de 19 Lts. y tambores de 200 Lts.

### Recomendaciones / Limitaciones:

- Agitar siempre antes de usarlo.
- En condiciones exigentes aplique tres (3) manos (excesivo viento) o cure con CURACON ESPECIAL.
- No diluir el producto con agua ni solvente.
- Aplicarlo tan pronto el agua de sangrado del concreto o mortero haya desaparecido.
- Para que el producto cubra uniformemente la superficie, aplíquelo con aspersor.

### Advertencias / Precauciones:

- Limpiar con agua y un cepillo los aparatos de pulverización y sus boquillas.
- Use lentes de seguridad, no debe haber contacto con la piel en forma constante (Irrita la piel).

### Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus envases originales.

### Garantía:

Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno. Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.